


SHC1-3L Sada na ohrev sedadla



Uživatelský návod

Návod na používanie a obsluhu elektrického vyhrievania sedadla SHC1-3L

Vyhrievané sedadlá patria medzi najčastejšie požadované položky komfortnej výbavy vozidla. V zimnom období zabezpečia tepelnú pohodu už v priebehu niekoľkých minút po naštartovaní a prispievajú tak k bezpečnejšej jazde.

Táto sada je plnohodnotnou náhradou továrensky inštalovaných ohrevov sedadiel. Zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla v operadlovej a sedacej časti, vďaka výhrevným telesám z netkanej textílie, s integrovanými karbónovými vláknami. Výhrevné telesá sú inštalované pod čalúnením sedadiel a nijakým spôsobom nenarušujú vzhľad ani funkčnosť sedadla.

Ohrev je možné ovládať prostredníctvom kruhového podsvieteného ovládača s tlačidlom a troma LED diódami, ktoré signalizujú zvolený stupeň ohrevu.



Návod na obsluhu:

1. Naštartujte vozidlo
2. Stláčajte tlačidlo ovládania
 - a) 1. stlačenie – 100% výkon, svietia 3 oranžové LED
 - b) 2. stlačenie – 60% výkon, svietia 2 oranžové LED
 - c) 3. stlačenie – 30% výkon, svieti 1 oranžová LED
 - d) 4. stlačenie – ohrev vypnutý

Po vypnutí zapaľovania sa ohrev automaticky vypne. Po opäťovnom naštartovaní ostáva ohrev vypnutý. Po zapnutí ohrevu je teplo citeľné po cca 2 minútach. Doba ohrevu môže byť závislá od typu poťahového materiálu

Používanie a bezpečnostné pokyny:

- Ohrev sedadla má byť aktívny len ak je sedadlo obsadené. Osoba musí byť schopná cítiť zmeny teploty a reagovať na ne. Osoby, ktoré majú problémy s vnímaním teploty – ako sú paraplegici, deti a starší ľudia – nesmú používať ohrev sedadiel, pretože existuje riziko, že utrpia popáleniny. Ohrev sedadla rovnako ako akýkoľvek iný vykurovací systém by nemal zostať zapnutý bez dozoru. Je potrebné vyhnúť sa neúmyselnej aktivácii ohrevu sedadla.
- V prípade, že pasažier pocítí nadmernú teplotu pri ohreve, je potrebné znížiť teplotný stupeň, alebo ohrev úplne vypnúť.
- Ohrev sedadla nesmie prísť do kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli prepichnúť alebo zničiť povrch sedadla, alebo vykurovacie teleso.
- Nastavenie vysokého výkonu ohrevu nie je vhodné na nepretržitú prevádzku.

- Ostré predmety nesmú byť položené alebo prepravované na sedadlo. Nadrozmerné a ťažké predmety môžu negatívne ovplyvniť prevádzku ohrevu sedadla. Preto sa neodporúča klásť žiadne takéto predmety na sedadlo.
- Ak cítite nezvyčajný zápach zo sedadla a jednotka ohrevu je zapnutá, alebo cítite nerovnomerné rozloženie tepla – v takomto prípade je potrebné ohrev okamžite vynúť a kontaktovať montážne stredisko.
- Sedadlo nesmie byť zakryté izolačným materiálom (prikrývky, koberčeky, bundy, vankúše, tašky, kabelky, detské sedačky, ochranné kryty, atď.) keď je ohrev sedadiel zapnutý. Ohrev sedadla môže byť negatívne ovplyvnený, ak sa na ňom nachádzajú tieto predmety - môže dôjsť k poškodeniu sedadla.
- Vyhrievané sedadlá nesmú byť vystavené nadmernej vlhkosti. Malé množstvo tekutiny môže veľmi negatívne ovplyvniť činnosť ohrevu sedadiel: nápoje (napr., káva, cola, voda, atď.), čistiace prostriedky obsahujúce amoniak, čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čistiace prostriedky na plast, mydlová voda.
Pozor: Nadmerný kontakt kvapaliny s vyhrievaným sedadlom môže znížiť životnosť ohrevu sedadla. Ohrev sedadla nesmie byť zapnutý v prípade nadmernej vlhkosti povrchu sedadla alebo interných komponentov. Ohrev sedadla sa nesmie používať súčasne s mokrým alebo vlhkým oblečením. Ohrev sedadiel nie je vhodný na sušenie oblečenia a iných predmetov.

Riešenie problémov:

Ohrev sedadiel nefunguje, aj keď je zapnutý. LED dióda nesveti.	Skontrolujte poistku. V prípade potreby kontaktujte montážne stredisko
LED dióda nesveti, ale ohrev sedadla je zapnutý a funkčný.	LED dióda je nefunkčná. Kontaktujte montážne stredisko
Ohrev sedadiel nefunguje aj keď je zapnutý. LED dióda svieti.	Teplota poťahu sedadla môže byť príliš vysoká vzhľadom k vysokej vnútornnej teplote v interéri vozia. Počkajte kôm klesne teplota potáhov a skúste znova. V prípade potreby kontaktujte montážne stredisko.
Tepelné rozloženie v sedáku a v operadle je nerovnomerné.	Vypnite ohrev sedadla a kontaktujte montážne stredisko

Technické parametre:

Napájanie:

DC 12V

Výkon:

55W / 1 sedadlo

Max. teplota ohrevu: 65°C +10/-5 °C kontrolovaná termostatom vo výhrevnom telese

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Na tento produkt sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu zakúpenia. Záruka je uplatniteľná len s vyplneným záručným listom, s pečiatkou dodávateľa a vyznačeným dátumom predaja. Záruka sa obmedzuje na opravu alebo výmenu riadne používaných výrobkov, ktoré boli uznané ako chybné v priebehu záručnej doby. Táto záruka je plne viazaná na pôvodnú nákupnú cenu a nie je sprevádzaná ďalšími poplatkami za súčasné alebo následné straty. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia mechanicky poškodené. V prípade, že máte pochybnosti o správnej funkcií zariadenia, obráťte sa na firmu, ktorá Vám vykonala montáž do Vášho vozidla. Podľa výsledkov preskúšania bude zariadenie opravené, vymenené, alebo reklamácia nebude uznaná pre poruchy spôsobené z akéhokoľvek iného dôvodu okrem výrobnej vady.

TYP SYSTÉMU:	SHC1-3L sada na ohrev sedadla
VIN VOZIDLA:	
DÁTUM PREDAJA:	PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:

Poznámky:
