


SHC2-NS Sada na ohrev dvoch sedadiel



Užívateľský návod

Návod na používanie a obsluhu elektrického vyhrievania sedadiel SHC2-NS

Vyhrievané sedadlá patria medzi najčastejšie požadované položky komfortnej výbavy vozidla. V zimnom období zabezpečia tepelnú pohodu už v priebehu niekoľkých minút po naštartovaní a prispievajú tak k bezpečnejšej jazde.

Táto sada je plnohodnotnou náhradou továrensky inštalovaných ohrevov sedadiel. Zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla v operadlovej a sedacej časti, vďaka výhrevným telesám z netkanej textílie, s integrovanými karbónovými vláknami. Výhrevné telesá sú inštalované pod čalúnením sedadiel a nijakým spôsobom nenarušujú vzhľad ani funkčnosť sedadla.

Ohrev je možné zapínať nezávisle pre ľavé a pravé sedadlo prostredníctvom kruhového podsvieteného ovládača s dvoma tlačidlami a dvoma dvojfarebnými LED diódami, ktoré signalizujú zvolený stupeň ohrevu.

Návod na obsluhu:

1. Naštartujte vozidlo
2. Stláčajte tlačidlo ovládania na príslušnej strane (L-R)
 - a) 1. stlačenie - plný výkon, svieti červená LED
 - b) 2. stlačenie - znížený výkon, svieti oranžová LED
 - c) 3. stlačenie - ohrev vypnutý, LED nesvieti



Po vypnutí zapaľovania sa ohrev automaticky vypne. Po opätovnom naštartovaní ostáva ohrev vypnutý. Po zapnutí ohrevu je teplo citeľné po cca 2 minútach. Doba ohrevu môže byť závislá od typu poťahového materiálu

Používanie a bezpečnostné pokyny:

- Ohrev sedadla má byť aktívny len ak je sedadlo obsadené. Osoba musí byť schopná cítiť zmeny teploty a reagovať na ne. Osoby, ktoré majú problémy s vnímaním teploty – ako sú paraplegici, deti a starší ľudia – nesmú používať ohrev sedadiel, pretože existuje riziko, že utrpia popáleniny. Ohrev sedadla rovnako ako akýkoľvek iný vykurovací systém by nemal ostať zapnutý bez dozoru. Je potrebné vyhnúť sa neúmyselnej aktivácii ohrevu sedadla.
- V prípade, že pasažier pociťuje nadmernú teplotu pri ohreve, je potrebné znížiť teplotný stupeň, alebo ohrev úplne vypnúť.
- Ohrev sedadla nesmie prísť do kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli prepichnúť alebo zničiť povrch sedadla, alebo vykurovacie teleso.
- Nastavenie vysokého výkonu ohrevu nie je vhodné na nepretržitú prevádzku.

- Ostré predmety nesmú byť položené alebo prepravované na sedadle. Nadrozmerné a ťažké predmety môžu negatívne ovplyvniť prevádzku ohrevu sedadla. Preto sa neodporúča klásť žiadne takéto predmety na sedadlo.
- Ak cítite nezvyčajný zápach zo sedadla a jednotka ohrevu je zapnutá, alebo cítite nerovnomerné rozloženie tepla – v takomto prípade je potrebné ohrev okamžite vynúť a kontaktovať montážne stredisko.
- Sedadlo nesmie byť zakryté izolačným materiálom (prikrývky, koberčeky, bundy, vankúše, tašky, kabelky, detské sedačky, ochranné kryty, atď.) keď je ohrev sedadiel zapnutý. Ohrev sedadla môže byť negatívne ovplyvnený, ak sa na ňom nachádzajú tieto predmety - môže dôjsť k poškodeniu sedadla.
- Vyhrievané sedadlá nesmú byť vystavené nadmernej vlhkosti. Malé množstvo tekutiny môže veľmi negatívne ovplyvniť činnosť ohrevu sedadiel: nápoje (napr., káva, cola, voda, atď.), čistiace prostriedky obsahujúce amoniak, čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čistiace prostriedky na plast, mydlová voda.
Pozor: Nadmerný kontakt kvapaliny s vyhrievaným sedadlom môže znížiť životnosť ohrevu sedadla. Ohrev sedadla nesmie byť zapnutý v prípade nadmernej vlhkosti povrchu sedadla alebo interných komponentov. Ohrev sedadla sa nesmie používať súčasne s mokrým alebo vlhkým oblečením. Ohrev sedadiel nie je vhodný na sušenie oblečenia a iných predmetov.

Riešenie problémov:

| | |
|--|---|
| Ohrev sedadiel nefunguje, aj keď je zapnutý. LED dióda nesvieti. | Skontrolujte poistku. V prípade potreby kontaktujte montážne stredisko |
| LED dióda nesvieti, ale ohrev sedadla je zapnutý a funkčný. | LED dióda je nefunkčná. Kontaktujte montážne stredisko |
| Ohrev sedadiel nefunguje aj keď je zapnutý. LED dióda svieti. | Teplota poťahu sedadla môže byť príliš vysoká vzhľadom k vysokej vnútornej teplote v interiéri vozidla. Počkajte kým klesne teplota poťahov a skúste znova. V prípade potreby kontaktujte montážne stredisko. |
| Tepelné rozloženie v sedáku a v operadle je nerovnomerné. | Vypnite ohrev sedadla a kontaktujte montážne stredisko |

Technické parametre:

| | |
|----------------------|---|
| Napájanie: | DC 12V |
| Výkon: | 55W / 1 sedadlo |
| Max. teplota ohrevu: | 65°C +10/-5 °C kontrolovaná termostatom vo výhrevnom telese |

ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky

Na tento produkt sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu zakúpenia. Záruka je uplatniteľná len s vyplneným záručným listom, s pečiatkou dodávateľa a vyznačeným dátumom predaja. Záruka sa obmedzuje na opravu alebo výmenu riadne používaných výrobkov, ktoré boli uznané ako chybné v priebehu záručnej doby. Táto záruka je plne viazaná na pôvodnú nákupnú cenu a nie je sprevádzaná ďalšími poplatkami za súčasné alebo následné straty. Záruka sa nevzťahuje na zariadenia mechanicky poškodené. V prípade, že máte pochybnosti o správnej funkcii zariadenia, obráťte sa na firmu, ktorá Vám vykonala montáž do Vášho vozidla. Podľa výsledkov preskúšania bude zariadenie opravené, vymenené, alebo reklamácia nebude uznaná pre poruchy spôsobené z akéhokoľvek iného dôvodu okrem výrobnnej vady.

| | |
|--|------------------------------------|
| TYP SYSTÉMU: SHC2-NS sada na ohrev 2 sedadiel | |
| VIN VOZIDLA: | |
| DÁTUM PREDAJA: | PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU: |

Poznámky:
